

Fiche technique conformément au règlement (UE) 2015/1186, annexe IV

Fiche technique conformément au règlement (UE) 2015/1186, annexe IV

Fabricant /marque commerciale	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Marque WESTMINSTER Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Allemagne Tél. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu / www.wamsler.eu
<i>N° de type, identification du(des) modèle(s) / type No., Model identifier(s)</i>	19920 - 19923 > WPO 7
<i>Classe d'efficacité énergétique/ classe énergétique</i>	A+
Classe énergétique (EEI) /Efficacité énergétique Indice (EEI)	> 107
Puissance thermique directe / Puissance thermique directe	7,5 kW
Puissance thermique indirecte / Puissance thermique indirecte	NPD
Efficacité énergétique du combustible à puissance nomi- nale / Efficacité énergétique du combustible à puissance nominale	> 90 %
Efficacité énergétique du combustible à charge minimum / Efficacité énergétique du combustible à charge minimum	- - %
Précautions spécifiques à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage centralisé / précautions spécifiques qui doivent être prises <i>lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage centralisé</i>	– Avant la mise en service, veuillez lire et respecter attentivement le manuel d'utilisation. <i>Mise en service</i> – Ce produit est uniquement agréé pour le chauffage domestique. – Ne laissez pas le produit fonctionner automatiquement sans surveillance. <i>Produit ne devant pas fonctionner automatiquement sans surveillance.</i> – Utilisez uniquement des combustibles autorisés. – Les distances de sécurité et de protection contre l'incendie, notamment vis-à-vis des éléments combustibles, doivent impérativement être respectées. <i>Les distances, notamment vis-à-vis des composants combustibles, doivent être strictement respectées.</i> – Le produit ne doit pas être modifié. <i>Modifié.</i> – Le produit doit toujours pouvoir bénéficier d'un apport suffisant en air de combustion. – Les installations à extraction d'air peuvent perturber l'alimentation en air de combustion. – L'appareil doit être nettoyé régulièrement / <i>nettoyé régulièrement</i> – et bien plus encore (voir le manuel d'utilisation).